

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.nikon.nt-rt.ru](http://www.nikon.nt-rt.ru) || [nkc@nt-rt.ru](mailto:nkc@nt-rt.ru)

# Технические характеристики

## на принадлежности для

# фотокамер Nikon 1

## компании **Nikon**



#### Ремень для ношения на руке AN-N1000

Кожаный ремень для ношения фотокамер Nikon 1 на руке. Надежный способ держать фотокамеру под рукой, чтобы можно было в любой момент сделать снимок. На ремень нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



#### Ремень AN-N2000

Кожаный шейный ремень для фотокамер Nikon 1. Надежный способ держать фотокамеру под рукой, чтобы можно было в любой момент сделать снимок. На ремень нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



#### Фильтр AW 40.5 NC

Фильтр для защиты объектива от запотевания, применяется с объективами 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 и 1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6. Предотвращает образование конденсата на поверхности объектива, которое может происходить в случае резкого перепада температуры. Идеальный аксессуар для съемки под водой сразу же после съемки под палящим солнцем.



#### Защитная крышка BF-N1000

Защитная крышка для фотокамер Nikon 1. Защищает матрицу от пыли, когда объектив отсоединен от фотокамеры.



#### Крышка ножки крепления BS-N4000

Крышка многофункционального разъема для принадлежностей BS-N4000, выполненная в черном цвете, предназначена для защиты контактов «горячего» башмака, когда на него не установлены принадлежности.



#### Чехол для фотокамеры CB-N1000

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры Nikon 1 V1. Защищает фотокамеру от пыли и влаги, когда она не используется. На ремень нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



#### Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2000

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры Nikon 1 J1. Защищает фотокамеру от пыли и влаги, когда она не используется. На чехол нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



#### Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2000 (фотокамера Nikon 1 J1 и объектив 1 NIKKOR VR 10 мм )

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 J1 и широкоугольный объектив 1 NIKKOR VR 10 мм. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехол для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Они выпускаются в различных цветах.



#### Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2000 (фотокамера Nikon 1 J1 и объектив 1 NIKKOR VR 10 мм )

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 V1 и широкоугольный объектив 1 NIKKOR VR 10 мм. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехол для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Они выпускаются в различных цветах.



#### Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2000 (фотокамера Nikon 1 J1 и объектив 1 NIKKOR VR 10-30 мм)

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 J1 и объектив 1 NIKKOR VR 10–30 мм. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехол для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Они выпускаются в различных цветах.

Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2000 (фотокамера Nikon 1 V1 и объектив 1 NIKKOR VR 10-30 мм)

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 J1 и объектив 1 NIKKOR VR 10–30 мм. Защищает фотокамеру и объектив от пыли и влаги. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехол для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Они выпускаются в различных цветах.



Чехол для фотокамеры CB-N2200

Кожаный чехол для фотокамеры Nikon 1 J3 или S1. Защищает фотокамеру от пыли и влаги, когда она не используется. На чехол нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



Комплект чехлов для фотокамеры CB-N2200S

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 J3 или S1 с объективом 1 NIKKOR VR 10–30 мм или 1 NIKKOR 11–27,5 мм. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехла для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Они выпускаются в различных цветах.



Чехол для корпуса фотокамеры CB-N2210A

Чехол для корпуса фотокамеры с рельефной рукояткой для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Корпус надежно защищает фотокамеру, а рукоятка обеспечивает более удобный захват при съемке. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. Чехол с логотипом Nikon доступен в различных цветах.



Комплект чехлов для корпуса фотокамеры CB-N2210SA

Футляр для фотокамеры и объектива предназначен для защиты определенных моделей фотокамер Nikon 1 с присоединенным объективом 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM.

Футляр для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая футляра для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, футляр для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. Комплект чехлов с логотипом Nikon доступен в различных цветах.



Комплект чехлов для корпуса фотокамеры CB-N2220SA

Чехол для корпуса фотокамеры и объектива. Этот чехол для корпуса предназначен для защиты определенных фотокамер Nikon 1 с присоединенным объективом 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM или 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8.



Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехла с корпуса фотокамеры. Чехол обеспечивает легкий доступ к батарее и карте памяти в фотокамере; кроме того, он не препятствует беспроводной передаче данных посредством NFC. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. Комплект чехлов с логотипом Nikon доступен в различных цветах.

Чехол для фотокамеры CB-N4000

Кожаный чехол для фотокамеры Nikon 1 V2. Защищает фотокамеру от пыли и влаги, когда она не используется. На чехол нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



Комплект чехлов для фотокамеры CB-N4000

Кожаный чехол для корпуса фотокамеры и объектива, защищающий фотокамеру Nikon 1 V2 и зум-объектив 1 NIKKOR VR 10–30mm. Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехла для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную надежность. На оба чехла нанесен логотип Nikon 1. Чехлы выпускаются в различных цветах.



Комплект чехлов для фотокамеры CB-N4010SA

Кожаный чехол для фотокамеры и объектива предназначен для защиты Nikon 1 V3 с присоединенным объективом 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM или 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6.



Чехол для объектива присоединяется к чехлу для фотокамеры, что позволяет делать фотографии, не снимая чехла для корпуса фотокамеры. Если съемка выполняется со штатива, чехол для корпуса фотокамеры можно присоединить к штативу, чтобы обеспечить дополнительную стабильность. Чехол с логотипом Nikon доступен в черном цвете.

Ткань для упаковки CF-N3000

Удобная ткань с подкладкой для фотокамеры Nikon 1 и объектива 1 NIKKOR. Защищает фотокамеру или объектив от пыли и царапин, когда они не используются. Выпускается в различных цветах.





#### Ткань для упаковки CF-N3100

Удобная ткань с подкладкой для фотокамеры Nikon 1 и объектива 1 NIKKOR. Защищает фотокамеру или объектив от пыли и царапин, когда они не используются. Выпускается в различных цветах.

#### Мягкий чехол CF-N5000

Мягкий чехол для фотокамеры Nikon 1 J3 или S1 с объективом 1 NIKKOR VR 10–30 мм или 1 NIKKOR 11–27,5 мм. Защищает оборудование от пыли и влаги, когда оно не используется. На чехол нанесен логотип Nikon 1. Выпускается в различных цветах.



#### Защитный чехол CF-N7000

Водонепроницаемый мягкий чехол для фотокамеры Nikon 1 AW1. Защищает фотокамеру от воды, пыли и царапин. Предназначен для фотокамеры с прикрепленным объективом 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 или 1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6. Выпускается в черном цвете.



#### Силиконовый футляр CF-N8000

Футляр для определенных моделей фотокамер Nikon 1. Защищает края корпуса от царапин. Изготовлен из силикона. Легко надевается и снимается. Снабжен рельефной рукояткой, обеспечивающей надежный хват при съемке с надетым футляром.



#### Электронный видоискатель DF-N1000

Внешний электронный видоискатель Nikon 1 DF-N1000 не даст вам упустить объект съемки из вида.

Электронный видоискатель с 2359 тыс. точек обеспечивает высококонтрастное изображение с высоким разрешением, показывает важную съемочную информацию и может увеличивать объекты съемки для более точной ручной фокусировки. Покрытие кадра приблизительно 100%, высокая частота кадров и минимальная задержка DF-N1000 позволяет вам компоновать кадр с невероятной точностью, даже при съемке быстро движущихся объектов и при ярком солнце.

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20  
Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея.  
Зарядку этой аккумуляторной батареи можно осуществлять с помощью специального зарядного устройства.



Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a  
Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 1110 мА/ч. Эту аккумуляторную батарею можно заряжать с помощью специальных зарядных устройств.



Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL21  
Литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Зарядку этой аккумуляторной батареи можно осуществлять с помощью совместимого зарядного устройства.



Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL22  
Литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Аккумуляторная батарея EN-EL22 может заряжаться с помощью совместимого зарядного устройства.



Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL24  
Литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Аккумуляторная батарея EN-EL24 может заряжаться с помощью совместимого зарядного устройства.



### Разъем питания EP-5C

Разъем питания для использования с определенными моделями фотокамер Nikon. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что позволяет обеспечить питание фотокамеры Nikon непосредственно от электрической розетки.



### Разъем питания EP-5D

Разъем питания для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что позволяет обеспечить питание фотокамеры Nikon 1 непосредственно от электрической розетки.



### Разъем питания EP-5E

Разъем питания для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что обеспечивает питание вашей фотокамеры Nikon 1 непосредственно от электрической розетки.



### Разъем питания EP-5F

Разъем питания для использования с определенными моделями фотокамер Nikon 1. Вставляется в батарейный отсек фотокамеры с одной стороны и в совместимый сетевой блок питания с другой, что обеспечивает питание вашей фотокамеры Nikon 1 непосредственно от электрической розетки.



### Устройство GPS GP-N100

Если вам нравится путешествовать, то крошечное устройство GPS GP-N100 – это отличный способ быть уверенным в том, что вы всегда сможете привязать свои изображения к правильному месту на карте.

Специальная компактная конструкция легко присоединяется к фотокамере и автоматически вносит в данные изображения (EXIF) такие сведения о местонахождении как широта, долгота и высота («геотеги»), а также записывает время съемки. Для ускоренного включения предусмотрена функция A-GPS.





### Рукоятка GR-N1000

Рукоятка для фотокамеры Nikon 1 V1. Присоединяется к штативному гнезду фотокамеры. Участок рукоятки, расположенный под рукой, покрыт резиной, что обеспечивает надежный захват при съемке. Выпускается в черном или белом цвете.



### Рукоятка GR-N1010

Прочная и функциональная рукоятка Nikon GR-N1010 обеспечит стабильность вашей фотокамеры Nikon 1 V3 для безупречной телефотосъемки. Вы можете легко делать динамичные снимки длиннофокусными объективами, контролируя все основные функции фотокамеры.



Рукоятка GR-N1010 делает съемку столь же удобной, как и с цифровой зеркальной фотокамерой, и облегчает съемку спортивных событий и других динамичных сцен, особенно при работе с телеобъективами. Органы управления на рукоятке, изготовленной из магниевого сплава, расположены под углом для удобного доступа к спусковой кнопке затвора. Кроме того, предусмотрена дополнительная функциональная кнопка и диск управления. Конструкция рукоятки не мешает управлению фотокамерой и снабжена удобным гнездом для штатива.

### Рукоятка GR-N2000

Съемная рукоятка для фотокамер Nikon 1 J1 и J2. Присоединяется к штативному гнезду фотокамеры. Участок рукоятки, расположенный под рукой, покрыт резиной, что обеспечивает надежный захват при съемке. Выпускается в черном или белом цвете.



### Рукоятка GR-N2100

Съемная рукоятка для фотокамер Nikon 1 J3 и S1. Присоединяется к штативному гнезду фотокамеры. Участок рукоятки, расположенный под рукой, покрыт резиной, что обеспечивает надежный захват при съемке. Выпускается в черном и белом цвете.



### Рукоятка GR-N6000

Съемная рукоятка с противоскользящим покрытием для фотокамеры Nikon 1 AW1. Обеспечивает надежный захват фотокамеры при съемке в экстремальных условиях. Легко и надежно прикрепляется к корпусу фотокамеры с помощью винта.



#### LD-1000



Стильная светодиодная лампа. Этот многофункциональный и простой в использовании источник непрерывного света идеально подходит для макрофотографии и съемки видеороликов с малого расстояния. Эту маленькую и легкую лампу можно с легкостью прикрепить к фотокамере или отсоединить и использовать отдельно.

Светодиодную лампу легко регулировать, даже когда она прикреплена к фотокамере, что способствует созданию эффектных изображений. В отличие от использования вспышки, со светодиодной лампой еще до создания снимка легко определить, удачно ли подобрано освещение. Эффект от источника непрерывного света можно оценить на ЖК-мониторе фотокамеры или в видоискателе еще до начала съемки.



#### Зарядное устройство MH-28

Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL21. Заряжает батареи для использования с определенными моделями фотокамер Nikon.



#### Зарядное устройство MH-29

Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL20a. Обеспечивает зарядку батарей для использования с определенными моделями фотокамер Nikon.



#### Зарядное устройство MH-31

Зарядное устройство для литий-ионных батарей Nikon EN-EL24. Обеспечивает зарядку батарей для использования с определенными моделями фотокамер Nikon.



#### Водонепроницаемый чехол Nikon 1

Если вы всегда мечтали о съемке изображений с красотами подводного мира, которыми наслаждались во время погружений в океанские глубины, компактный чехол для подводной съемки Nikon 1 станет для вас идеальной принадлежностью.

Этот чехол, водонепроницаемый на глубине до 40 м и совместимый с зум-объективом 1 NIKKOR VR 10–30mm, предоставляет простой доступ к основным кнопкам фотокамеры.

От широкоугольных фотографий коралловых рифов до снятых с безопасного расстояния видеороликов, демонстрирующих жизнь подводного мира, — вы сможете просто показать всё это друзьям вместо того, чтобы пытаться описать увиденное.



### Подводный кронштейн SK-N10A

Прочный подводный кронштейн позволяет прикрепить вспышку Speedlight SB-N10 к водонепроницаемому чехлу Nikon 1. Также служит для крепления вспышки Speedlight к фотокамере Nikon 1 AW1 с помощью подводного оптоволоконного кабеля SC-N10A и подводного оптоволоконного адаптера SR-N10A.



### Подводный оптоволоконный адаптер SR-N10A

Водонепроницаемый оптоволоконный адаптер. Адаптер позволяет прикрепить вспышку Speedlight SB-N10 к фотокамере Nikon 1 AW1 с помощью подводного кронштейна SK-N10A и водонепроницаемого оптоволоконного кабеля SC-N10A.



### USB-кабель UC-E15

USB-кабель для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру.



### USB-кабель UC-E19

USB-кабель для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру.



### Силиконовая смазка WP-G1000

Силиконовая смазка WP-G1000 предотвращает пересыхание уплотнительного кольца.

### Водонепроницаемый чехол WP-N2

Если вы всегда мечтали о съемке изображений с красотами подводного мира, которыми наслаждались во время погружений в океанские глубины, компактный чехол для подводной съемки Nikon 1 станет для вас идеальной принадлежностью.



Этот стильный чехол, водонепроницаемый на глубине до 40 м и совместимый с зум-объективом 1 NIKKOR VR 10–30 мм, дает возможность с легкостью пользоваться основными кнопками фотокамеры.

Его удобство и простота в обращении позволяют без усилий переключаться между фото- и видеосъемкой и даже использовать зум для макросъемки небольших рыб или для съемки более крупных представителей подводного мира с безопасного расстояния.



### Инструмент для снятия уплотнительного кольца WP-OR1000

Инструмент WP-OR1000 служит для снятия уплотнительного кольца с целью технического обслуживания или замены.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93