

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru

**Технические характеристики
на сувенирную продукцию,
аксессуары для вспышек NIKON
SPEEDLIGHT,
принадлежности для спортивной оптики
компании Nikon**

Брелок с логотипом NPS
(чёрный)

Арт: RMV_NPS



Значок Nikon

Арт: ZNNIKOND850BOX



Значок Nikon NPS

Арт: ZNNIKONNPSBOX



Футболка с логотипом
Nikon (серая)

Арт: T-SH100



аксессуары для вспышек NIKON SPEEDLIGHT

Адаптер вспышки
AS-15



AS-19



Подставка для
вспышки AS-21



Подставка для
вспышки AS-22



Подставка для
вспышки AS-23



Attachment Ring SX-
1



Battery Pack SD-8A



Case SS-SU800



Case SS-SX1



Flash Unit Coupler AS-17



Рассеивающий купол Nikon SW-13H



Рассеивающий купол Nikon SW-15H



Power Bracket SK-6A



Батарейный блок SD-800



Батарейный блок SD-9



Набор цветных фильтров SJ-1



Набор цветных фильтров SJ-3



Speedlight Case SS- 400



Мягкий чехол SS-5000



Мягкий чехол SS-700



SS-800



Мягкий чехол SS-910



Мягкий чехол из полиэстера SS-DC1



Мягкий чехол SS-DC2



SW-10H



Адаптер
позиционирования
SW-11



Рассеиватель SW-12



Рассеивающий купол SW-14H



Крепление SW-C1



Фильтр под лампы накаливания SZ-2



Фильтр под лампы
дневного света SZ-
2FL



Фильтр под лампы
накаливания SZ-2TN



Фильтр под лампы
дневного света SZ-
3FL



Фильтр под лампы
накаливания SZ-3TN



Фильтр под лампы
дневного света SZ-4FL



Фильтр под лампы
накаливания SZ-4TN



Multiflash Adapter AS-10



TTL Cord SC-24



TTL Sensor Unit SU-4



TTL Sync Cord SC-28



TTL Sync Cord SC-29



Пылевлагозащитная насадка WG-AS1



Пылевлагозащитная
насадка WG-AS2



Пылевлагозащитная
насадка WG-AS3



Принадлежности для спортивной оптики

Вилочная
монтажка



Стойка с адаптером




Роговидный
наглазник 30080



Крышка объектива
30081



Крышка окуляра
30082



Чехол из
искусственной кожи
30088



Кольцо объектива
30 мм 31179



Чехол 30520



Крышка окуляра
30761 для бинокля
42 мм



Крышка окуляра
30842



Чехол 30843
для бинокля 42 мм



Крышка окуляра
30844 для бинокля
с объективом 42 мм



ЧЕХОЛ 30898



КРЫШКА ОКУЛЯРА
30906



Крышка
объектива 30954
для бинокля 42 мм



Крышка батарейного
отсека для
лазерного
дальномера 30980



Чехол 30989
для бинокля
с объективом 30 мм



Крышка
объектива 30990
для бинокля 30 мм



Крышка окуляра
30991 для бинокля
30 мм



Ремень на
запястье 31044



Крышка
объектива 31090



Кольцо
объектива 31091



Чехол 31127




Крышка батарейного
отсека 31158



Чехол для лазерного
дальномера 31159



НАШЕЙНЫЙ
РЕМЕНЬ 31160



Чехол 31163



Чехол для лазерного
дальномера 31163



Крышка
объектива 31178
для бинокля
с объективом 30 мм



Крышка окуляра
31181 для бинокля
с объективом 30 мм



Крышка батарейного
отсека
для лазерного
дальномера 31236



Нашейный
ремень 31240



Чехол 31241 для
бинокля
с объективом 30 мм



Крышка окуляра
31242 для бинокля
с объективом 42 мм



ЧЕХОЛ ДЛЯ
ЛАЗЕРНОГО
ДАЛЬНОМЕРА
31243



Нашейный ремень
50036



Полужесткий чехол
для лазерного
дальномера

Адаптер зрительных
труб для фотокамер
Nikon 1 DSA-N1

Кронштейн DSB-N1
для соединения
фотокамер Nikon 1

COOLSHOT (CGF)
31244



Fieldscope ED50
Handholding Case



Переходник TRA-5
для штатива



Чехол для окуляра
для серии WX



Насадка FSA-L2 для
съемки цифровыми
зеркальными
фотокамерами
через зрительные
трубы



Кoffer для серии WX



Чехлы для
объективов для
серии WX



со зрительными
трубами



Кронштейн FSB-UC
для цифровых
фотокамер линейки
COOLPIX



Ремень для кофра
для серии WX



Нашейный ремень
для серии WX





Fieldscope Digital Camera Bracket FSB-U1



Обзор

ОБЗОР

Цифроскопический кронштейн для цифровых фотокамер. Этот кронштейн предназначен для супертелефотосъемки с помощью зрительных труб Nikon Fieldscope и Spotting Scope и отдельных моделей фотокамер Nikon COOLPIX. Для съемки также требуется совместимый окуляр серии DS.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими изделиями Nikon см. ниже в разделе “Совместимая продукция”.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93